Merci d'avoir acheté SSAV-1X4HDMI de SyncAV™. Pour des meilleurs résultats et votre sécurité, veuillez lire les instructions et conserver le manuel pour référence ultérieure.

■ Important !

1. Ne branchez ou déconnectez aucun câble sous tension
2. Prévoir suffisamment d'espace pour la ventilation afin d'empêcher les unités de surchauffer, installer le produit loin de l'environnement statique et magnétique fort
3. Utilisez uniquement les adaptateurs DC 5V fournis. L'utilisation d'un mauvais adaptateur peut constituer un danger pour la sécurité, endommager l'équipement et annuler la garantie

■ L'amplificateur de distribution

L'ampli distribution HDMI 1x4 distribue 1 source HDMI vers 4 écrans HDMI simultanément. Applications typiques comprennent certains décodeur numérique, DVD, lecteur multimédia, ordinateur portable et d'autres appareils « HD-Player ». Il est compatible avec HDMI 3D et 4Kx2K.

■ Caractéristiques

1. Distribuer 1 source HDMI à 4 écrans HDMI
2. Accepte la résolution ultra HD 4K × 2K @ 60Hz
3. Accepte HDMI 3D
4. Avec la fonction EDID compris
5. Accepte HDR
6. Compatible avec la plupart des marques d'équipement
7. Dissipateur de chaleur en métal
8. « Plug and play » aucune programmation requise. (Sélection EDID par commutateur)
9. Le support configure automatiquement la résolution vidéo en fonction des capacités de chaque moniteur connecté, permettant des sorties d'affichage simultanées mixtes 4K et 1080P

■ Dans la boite

Splitter Unit



DC5V/1A Adaptateur

Manuel de l'utilisateur

■ Besoins d'installation

1. Source: source vidéo HDMI, tels que DVD, PS3/4, Decodeur, PC, etc.
2. Affichage: HDTV, projecteur ou autre écran avec le port HDMI
3. Câble: Câble HDMI haut performance (support 4Kx2K)

■ Spécification d'interface





■ Installation

1. Branchement



1. Connectez le port de sortie de la source vidéo HDMI au port d'entrée de l'ampli par le câble HDMI
2. Connectez le port de sortie de l'ampli à l'écran HDMI via un câble HDMI
3. Assurez-vous que le téléviseur est sur l'entrée de signal HDMI appropriée
4. Allumez le produit (le voyant d'alimentation s'allumera)

2. Fonctionnalité

1. Avant le signal de sortie HDMI, le séparateur lira les informations EDID des téléviseurs connectés et les renverra à la partie source HDMI pour lui permettre de déterminer le mode de sortie
2. L'indicateur montre le statut fonctionnant
3. Le séparateur donne choix dans 16 types de EDID qui peuvent être sélectionnés par 4 codes de commutateur, correspondant comme suit

Haut pour "1"

Bas pour "0"

	1	2	3	4	EDID information
Switch Status	0	0	0	0	4k@60Hz 2CH
	1	0	0	0	4k@60Hz 7.1CH
	0	1	0	0	4k@30Hz 2CH
	1	1	0	0	4k@30Hz 7.1CH
	0	0	1	0	1080p@60Hz 2CH
	1	0	1	0	1080p@60Hz 7.1CH
	0	1	1	0	1080i@60Hz 2CH
	1	1	1	0	1080i@60Hz 7.1CH
	0	0	0	1	1080p@50Hz 2CH
	1	0	0	1	1080p@50Hz 7.1CH
	0	1	0	1	4K@30Hz HDR
	1	1	0	1	4K@60Hz HDR
	0	0	1	1	Copy once
	1	0	1	1	MIX1
	0	1	1	1	MIX2
	1	1	1	1	MIX3

[NOTE]

Copy Once: Read the EDID of the first connected output only
MIX1: format audio le plus bas et format de vidéo le plus bas
MIX2: Format audio le plus élevé et composition descendante de la vidéo
MIX3: Format audio le plus bas et composition descendante de la vidéo
Composer vers le bas: seul le signal HDMI 4K à 60Hz (YCbCr4: 4: 4 ou YCbCr4: 2: 0) serait réduit à 1080P @ 60Hz

■ FAQ

Question: Aucune sortie d'image?

Reponse :

1) Vérifiez l'alimentation de l'ampli, assurez-vous que le voyant d'alimentation est allumé.

2) Vérifiez si les câbles HDMI sont bien branchez.

3) Vérifiez et assurez-vous que le téléviseur a été sélectionné sur la bonne entrée HDMI.

4) Lors de la connexion avec un PC ou un ordinateur portable via HDMI, assurez-vous que le mode de sortie est en mode miroir ou étendu.

Question: L'affichage est instable, écran de démarrage fixe, flocons de neige ou audio coincé?

Reponse :

1) Vérifiez et assurez-vous que toutes les connexions sont bonnes et correctes.

2) Essayez de brancher directement la source HDMI à l'ecran, s'il est le même, s'il vous plaît changer le périphérique source.

3) Utilisez un câble HDMI de haute qualité pour la transmission du signal 4K × 2K UHD.

■ Spécification

Items	Specifications
Input ports	1 x HDMI
Output ports	4 x HDMI
Power indicator LED	1 x LED
Signal indicator LED	4 x LED
HDMI Version	Compatible with HDMI 1.4, HDMI 2.0
HDCP Version	Compatible with HDCP 1.4, HDCP 2.2
HDMI Resolution	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/ 4K×2K@24/25/30/60Hz
Transmission rate	18Gbps
Frequency Range	25MHz~594MHz
Video form	Support 3D video and 4K×2K@30/60Hz ultra HD video
Audio	Support standard audio and DSD (Direct Stream Digital) and HD(HBR) audio
HDR	Support
Working temperature	0℃ ~ 60℃
Power supply	DC5V/1A
Power consumption	<3W
Dimension	158mm(L)x80mm(W)x17mm(H)
Weight	200g
Colour	Black

Avertissement

Les produits, noms de marque et normes peuvent être des marques déposées de leurs fabricants / développeurs correspondants.

™ et ® peuvent être omis dans le manuel d'utilisation.

Toutes les images dans le manuel d'utilisation sont pour référence seulement et peuvent différer des produits physiques.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis à un produit ou un système décrit ici pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception.

SYNCAV™

Distribuer 1 signal de source HDMI à 4 écrans



SSAV-1X4HDMI

Manuel utilisateur